








Notice d'emploi et de montage

Pressostat
LGW...A2, LGW...A2-7
Pressostat avec touche de contrôle
LGW...A2P



Gebruiks-en montageaanwijzing

Luchtdrukschakelaar
LGW...A2, LGW...A2-7
Luchtdrukschakelaar met testknop
LGW...A2P

Pressostat/Drukschakelaar/Presostatato/ Pressostato
Type/Type/Modelo/Tipo
LGW...A2, LGW...A2-7
LGW...A2P
selon/volgens/según la norma/segundo a norma
DIN EN 1854

LGW...A2, LGW...A2-7
Conforme à la directive 2002/95/CE
Conform met 2002/95/EG
Conforme a 2002/95/CE
Conforme 2002/95/CE

Pression de service maxi.
max. bedrijfsdruk
Presión máxima de servicio
Pressão de serviço máx.
 $P_{max} = 500 \text{ mbar (50 kPa)}$
LGW...A2-7:
 $P_{max} = 100 \text{ mbar (10 kPa)}$

Plages de réglage
Instelgebieden
Campo de ajuste
Gamas de ajuste
LGW...A2, A2P [mbar]







Plages de réglage
Instelgebieden
Campo de ajuste
Gamas de ajuste
LGW...A2-7 [mbar]

Air, fumée et gaz brûlés
Lucht- en rookgassen
Para aire, humos y gases de escape.
Ar, gases de fumo

Protection / Afdichtingsnorm
Tipo de protección
Grau de protecção
IP 54 selon / volgens / según la norma / segundo
IEC 529 (EN 60529)
en option/optionee
opcional/opcional IP 65

Instrucciones de servicio y de montaje

Presostato diferencial para aire.
LGW...A2, LGW...A2-7
Presostato diferencial para aire con tecla de comprobación.
LGW...A2P



Instruções de operação e de montagem

Pressostato para ar
LGW...A2, LGW...A2-7
Pressostato para ar com botão de teste
LGW...A2P

Contact Ag/Ag-contact
Contacto de Ag/Contacto Ag
~(AC) eff., min./mini 24 V,
~(AC) max./maxi. 250 V
=(DC) min./mini. 24 V,
=(DC) max./maxi. 48 V
Contact Au/Au-contact
Contacto de Au/Contacto Au
=(DC) min./mini. 5 V
=(DC) max./maxi. 24 V

courant nominal/Nominale stroom/Intensidad nominal/corrente nominal ~ (AC) 10 A
courant de commutation/Schakelstroom/Intensidad de conmutación/corrente de comutação
~(AC) eff., min./mini 20 mA,
~(AC) max./maxi. 6 A $\cos \varphi = 1$
~(AC) max./maxi. 3 A $\cos \varphi = 0,6$
=(DC) min./mini. 20 mA
=(DC) max./maxi. 1 A

courant nominal/Nominale stroom/Intensidad nominal/corrente nominal = (DC) 20 mA
courant de commutation/Schakelstroom/Intensidad de conmutación/corrente de comutação = (DC) min./mini. 5 mA
= (DC) max./maxi. 20 mA


Température ambiante
Omgevingstemperatuur
Temperatura ambiente
Temperatura ambiente
-15 °C ... +70 °C
LGW...A2-7: -15 °C ... +85 °C

Température du fluide
Mediumtemperatuur
Temperatura do fluido
Temperatura do fluido
-15 °C ... +70 °C
LGW...A2-7: -15 °C ... +85 °C

Température de stockage
Opslagtemperatuur
Temperatura de almacenamiento
Temperatura para a armazenagem
-30 °C ... +85 °C

Position de montage / Inbouwpositie / Posición de montaje / Posição de montagem			
Position de montage standard Standaardinbouwpositie Posición de montaje standard. Posição de montagem padrão	± 0 max. +50 Pa	max. -50 Pa	max. ± 50 Pa


Cotes d'encombrement / Inbouwfmetingen
Medidas de montaje / Dimensões de montagem [mm]
LGW...A2, LGW...A2-7



- A** Ø2,5 pour fiche de l'appareil
 DIN EN 127 301-803
B Fente longitudinale 0,8 et
 en croix
 DIN EN ISO 4757-Z2
1 Prise de pression (+)
2 Prise de pression (-)
3 uniquement LGW ... A2 en
 option prise de pression (+)
4 Touche de contrôle p+


- A** Ø 2,5 voor apparaatstekker
 volgens DIN EN 175 301-
 803
B zaagsnede 0,8 en kruiskop
 DIN EN ISO 4757-Z2
1 drukaansluiting (+)
2 drukaansluiting (-)
3 alleen LGW... A2 optioneel
 drukaansluiting (+)
4 testknop p +

Cotes d'encombrement / Inbouwfmetingen
Medidas de montaje / Dimensões de montagem [mm]
LGW...A2P



- A** Ø 2,5 para enchufe del apa-
 rato según la norma DIN EN
 175 301-803
B Ranura longitudinal 0,8 y ra-
 nura en cruz según la norma
 DIN EN ISO 4757-Z2
1 Conexión de presión (+)
2 Conexión de presión (-)
3 Sólo LGW...A2 opcional
4 Tecla de comprobación p+

- A** Ø 2,5 para ficha de apare-
 lhos DIN EN 175 301-803
B Fenda longitudinal 0,8 e
 fenda em cruz
 DIN EN ISO 4757-Z2
1 Ligação da pressão (+)
2 Ligação da pressão (-)
3 Somente LGW ... A2 opcional
 Ligação da pressão (+)
4 Botão de teste p+



max. couple / Accessoires du système
 Max. aandraaimomenten/systeemtoebehoren
 Pares de apriete máximos / accesorios del sistema
 Binários máx. / Acessórios de sistema

M 4 **G 1/8** **G 1/4**
2,5 Nm **5 Nm** **7 Nm**

Couple max. pour les vis du couvercle
 Max. aandraaimoment bevestigingsschroef afdekcap
 Par de apriete tornillo con caperuza
 Binário para o parafuso de capa

1,2 Nm



Utiliser des outils adaptés!
 Passend gereedschap gebruiken!
 Utilizar herramientas adecuadas.
 Utilizar ferramentas apropriadas!



Nr. No. 22

Nr. No. 14

Prises de pression
Drukaansluiting
Tomas de presión
Ligação da pressão

- Prise de pression 1 (+)**
 Raccordement de la pression plus élevée.
Prise de pression 2 (-)
 Raccordement de la pression plus basse.
Prise de pression 3 (+)
 Uniquement LGW...A2, en option
 Raccordement de la pression plus élevée


- Drukaansluiting 1 (+)**
 Aansluiting van de hogere druk.
Drukaansluiting 2 (-)
 Aansluiting van de lagere druk.
Drukaansluiting 3 (+)
 Alleen LGW...A2 optioneel
 Aansluiting van de hogere druk.

- Toma de presión 1 (+)**
 Conexión de la presión más alta.
Toma de presión 2 (-)
 Conexión de la presión más baja.
Toma de presión 3 (+)
 Sólo LGW...A2 (opcional)
 Conexión de la presión más alta.


- Tomada da pressão 1 (+)**
 Ligação da pressão mais alta.
Tomada da pressão 2 (-)
 Ligação da pressão mais baixa.
Tomada da pressão 3 (+)
 Somente LGW...A2, opcional
 Ligação da pressão mais alta.

LGW ... A2, LGW...A2-7

LGW ... A2P



Ne pas utiliser le pressostat comme un levier.
 Het apparaat mag niet als hefboom worden gebruikt.
 El aparato no debe ser utilizado como palanca.
 Não usar o pressostato como alavanca.



DN Rp	6 1/8	8 1/4	
M_{max}	25	35	[Nm] t ≤ 10 s
T_{max}	15	20	[Nm] t ≤ 10 s

Prise de pression LGW...A2, LGW...A2-7

Utiliser les tuyaux adéquats (pour l'air, la fumée et les gaz brûlés).

Fixer les tuyaux pour qu'ils ne puissent pas être retirés accidentellement: **attache-câble** ou **collier** ou **bride** Ω .

Drukaansluiting LGW...A2, LGW...A2-7

Geschikte slangen (voor lucht, rook- en uitlaatgassen) toepassen.

Slangen tegen onopzettelijk verwijderen beveiligen. **Kabelbinders** of **slangklem** of Ω-**klem** gebruiken.

Conexión de presión LGW...A2, LGW...A2-7


Utilizar tubos flexibles adecuados (para aire, humos y gases de escape).

Fijar los tubos flexibles para que no se desprendan de forma imprevista: con unión **para cables** o **argolla** para tubos flexibles o **argolla** en Ω.

Tomada da pressão LGW...A2, LGW...A2-7

Utilizar mangueiras adequadas (para ar, gases de fumo e combustível).

Prender as mangueiras para impossibilitar a retirada involuntária: abraçadeira **abraçadeira** de mangueira ou **abraçadeira** tipo Ω.



A: max. 4 mm
 B: max. 15 mm

Montage LGW...A2P

1. Le pressostat peut se visser directement sur un piquage R 1/4" Fig.1.
2. Après le montage contrôler la jonction et l'étanchéité.

⚠ Veiller à ce que l'appareil ne subisse pas de vibrations! Fig. 2.

Inbouw LGW...A2P

1. De drukschakelaar wordt rechtstreeks op een pijpansluitstuk met R 1/4 buitenschroefdraad geschroefd. Afb. 1.
2. Na de inbouw een dichtheids- en functiecontrole uitvoeren.

⚠ Let op trillingsvrije inbouw! Afb. 2.

Montaje LGW...A2P

1. El presostato se atornilla directamente encima de una tubuladura con rosca exterior R 1/4 (figura 1).
2. Después del montaje, realizar un control de estanqueidad y funcional.

⚠ Procurar montarlo libre de vibraciones (ver la figura 2).

Montagem LGW...A2P

1. O pressostato é montado directamente numa luva de R 1/4 rosca externa. Figura 1.
2. Após a montagem efectuar o teste de estanqueidade e de funcionamento.

⚠ Montar em lugar isento de vibrações! Figura 2.









Schéma de fonctionnement	Schakelfunctie	Función de conmutación	Função de comutação
Pression montante 1 NC ouvre 2 NO ferme Pression descendante 1 NC ferme 2 NO ouvre	Bij stijgende druk 1 NC opent 2 NO sluit Bij dalende druk 1 NC sluit 2 NO opent	Si aumenta la presión: Se abre 1 NC Se cierra 2 NO. Si disminuye la presión: Se cierra 1 NC Se abre 2 NO.	Com a pressão ascendente 1 NC abre 2 NO fecha Com a pressão descendente 1 NC fecha 2 NO abre

Raccordement électrique IEC 730-1 (DIN EN 60 730 T1)	Elektrische aansluiting IEC 730-1 (DIN EN 60 730 T1)	Conexión eléctrica IEC 730-1 (DIN EN 60 730 parte 1)	Ligação eléctrica IEC 730-1 (DIN EN 60 730 T1)
Raccordement sur bornier à vis via M20x1,5 pour câble de Ø 7 à Ø 12,5 mm.	Via kabelinvoer M20x1,5 met trekontlasting, aan schroefklemmen voor kabel Ø 7 tot Ø 12,5 mm.	A través de un prensaestopas M20x1,5, en los bornes atornillables para cables de Ø 7 a Ø 12,5 mm.	Via bucha de cabo M20x1,5, com alívio da tracção, em terminais com parafusos para cabos Ø 7 a Ø 12,5mm.
La protection n'est pas garantie, contact avec des pièces sous tension possible!	Contacten zijn niet beschermd met afgenomen kap, contact met spanningvoerende delen is mogelijk.	No existe en un principio protección contra descargas de corriente. Es posible que exista contacto con las piezas bajo tensión.	Nem sempre é garantida a protecção em caso de contacto; é possível o contacto com componentes sob tensão!
Pour augmenter la puissance de repture, l'utilisation d'un circuit RC est préconisée pour les applications à courant continu < 20 mA et 24 V.	Ter verhoging van het schakelvermogen wordt bij DC-gebruik < 20 mA en 24 V de toepassing van een RC-netwerk aangeraden	Para aumentar la capacidad de troquelaje, se recomienda utilizar un elemento RC en aplicaciones de DC de < 20 mA y 24 V.	Para aumentar a potência de manobra, recomendamos usar um elemento RC para utilizações DC < 20 mA e 24 V.

en option
optioneel
opcional
opcional
DIN 175 301-803 A




N
en option
Contrôle de position
optioneel
Visuele schakelindicatie
opcional
Indicador eléctrico de conmutación
opcional
para a sinalização óptica da comutação



Touche de contrôle uniquement LGW...A2P

En présence de pression, le commutateur passe de NO à NC lorsqu'on appuie (désaéragé du sas aval) sur la touche de contrôle p+. Maintenir appuyée la touche de contrôle pendant **5 s** environ. Si l'on relâche la touche de contrôle, le commutateur passe de NC à NO.



p+
Touche de contrôle
Controloetoets
Tecla de comprobación
Botão de teste

Testknop Alleen LGW...A2P


Als de eenheid onder druk staat, schakelt het contact van NO naar NC bij het bedienen van de testknop (ontluchten van de onderste kamer). Testknop ca. **5 s**. ingedrukt houden. Als de Testknop wordt vrijgegeven, schakelt het contact van NC naar NO.

Tecla de comprobación sólo LGW...A2P

Si existe presión, cambia el conmutador, pulsando la tecla de comprobación p+ de NO a NC (desaerado de la cámara inferior). Mantener pulsada la tecla de comprobación aprox. **5 s**. Si se desbloquea la tecla de comprobación, el interruptor cambia de NC a NO.

Botão de teste somente LGW...A2P

Com a pressão formada e premindo o botão de teste (evacuar o ar da câmara inferior), o interruptor comuta p+ de NO para NC. Manter o botão de teste premido durante aprox. **5 s**. Soltando o botão de teste, o interruptor comuta de NC para NO.



Réglage des pressostats

Enlever les vis du capot en utilisant un tournevis N°3. PZ 2, Fig 1. Enlever le capot.

⚠ La protection n'est pas garantie, contact avec des pièces sous tension possible.

Réglage des LGW...A2, LGW...A2P

Régler le pressostato avec son bouton gradué à la valeur désirée Fig.2. **Respecter les recommandations du constructeur du brûleur!** Le pressostato commute par pression montante: régler sur la ligne de limitation gauche ↑. Le pressostato commute par pression descendante: régler sur la ligne de limitation droite ↓. Remonter le capot!


Ajuste del presostato

Desmontar la caperuza con la ayuda de una herramienta adecuada (destornillador n° 3 o PZ 2, ver la figura 1). Extraer la caperuza.

⚠ No existe un principio protección contra descargas por contacto en las piezas que llevan corriente.

Ajuste LGW...A2, LGW...A2P

Ajustar el presostato con la rueda de ajuste con escala al valor nominal de la presión prescrito (ver la figura 2). **Tener en cuenta las instrucciones del fabricante del quemador.** El presostato se activa cuando aumenta la presión: Ajuste en la línea de limitación izquierda ↑. El presostato se activa cuando baja la presión: Ajuste en la línea de limitación derecha ↓. Volver a colocar la cubierta.



Instelling van de drukschakelaar

Kapje met geschikt gereedschap demonteren, schroevendraaier nr. 3 resp. P6 2, afb. 1. Kapje eraf nemen.

⚠ Contacten zijn niet beschermd met afgenomen kap, contact met spanningvoerende delen is mogelijk.

Instelling LGW...A2, LGW...A2P

Drukschakelaar via de instelknop met schaal op de voorgeschreven nominale druk instellen, afb. 2. **Gebruiksaanwijzing van de branderfabrikant in acht nemen!** Drukschakelaar schakelt bij stijgende druk: instelling op de linker begrenzingslijn ↑. Drukschakelaar schakelt bij dalende druk: instelling op de rechter begrenzingslijn ↓. Kapje er weer op zetten!

Ajuste do pressostato


Desaparafusar a tampa, por meio de uma ferramenta apropriada, chave de fendas nº 3 ou PZ 2, figura 1. Retirar a tampa.

⚠ Nem sempre é garantida a proteção em caso de contacto; é possível o contacto com componentes sob tensão!

Ajuste LGW...A2, LGW...A2P

Ajustar o pressostato na roda de ajuste, pondo a escala no valor prescrito da pressão, figura 2. **Atenção às instruções do fabricante do queimador!** O pressostato comuta com a pressão ascendente: ajuste para a linha limitadora esquerda ↑. O pressostato comuta com a pressão descendente: ajuste para a linha limitadora direita ↓. Voltar a colocar a tampa!

2 LGW...A2, LGW...A2-7, LGW ... A2P



Pièces de rechange / access. Vervangingsonderdelen/toebehoren Piezas de recambio Acessórios	No. de commande Bestelnummer N° de código Código do artigo
Manchon vissé en angle Haaks aansluitstuk Boquillas atornillables acodadas Cotovelo roscável G 1/8	230 278
Manchon vissé en angle Haaks aansluitstuk Boquillas atornillables acodadas Cotovelo roscável G 1/4	230 279
Kit : Fiche d'appareil G3, 3 pôles sans terre Set: apparaatstekkers G3, 3-polig zonder aarde Juego: Enchufes de aparato G3, de 3 polos sin tierra Juego: Enchufes de aparato G3, de 3 polos sin tierra	231 770
Touche de test suppl. complète PT 4 Extra testknop compleet PT 4 Tecla adicional de comprobación compl. PT 4 Tecla adicional de controlo, compl. PT 4	224 940
Plaque de fixation Bevestigingsplaat Placa de fijación Placa de fijación	230 301
LGW...A2-7 Jeu d'équipement complémentaire set de climatisation Uitbreidingsset Klima Set Complemento "Klima-set" Complemento "Klima-set"	258 247
Prise, noire Stekker, grijs Conector, gris Tomada de rede, cinza GDMW, 3 pol. + E	210 318

Pièces détachées / Accessoires Onderdelen / accessoires Piezas de recambio / Accesorios Peças de reposição / acessórios	Numéro de commande Bestelnummer Número de pedido N.º de encomenda		
Kit de montage lampes fluorescentes Montageset glimlampen Juego de montaje lámparas de incandecenia Kit de montagem lâmpadas fluorescentes vert/groen/verde/verde	230 V 248 239	24 V 248 240	
Kit de montage lampes fluorescentes Montageset glimlampen Juego de montaje lámparas de incandecenia Kit de montagem lâmpadas fluorescentes jaune/geel/amarillo/amarelo	230 V 231 773	120 V 231 772	24 V 231 774
Kit de remplacement capot IP 65 Vervangings-set kap IP 65 Juego de repuesto tapa IP 65 Cobertura de reposição IP 65	257 841		



Seul du personnel spécialisé peut effectuer des travaux sur le pressostat.

Werkzaamheden aan de drukschakelaar mogen uitsluitend door geautoriseerd vakpersoneel worden uitgevoerd.

Los trabajos a realizar en el presostato sólo deben ser llevados a cabo por personal técnico.

Os serviços no pressostato devem ser efectuados somente por pessoas devidamente qualificadas.




Eviter l'entrée de condensat dans le pressostat, une prise en glace par température négative nuit à son fonctionnement.

Er mag geen condenswater in het apparaat terecht kunnen komen. Bij temperaturen onder 0 graden zijn door ijsvorming storingen/uitval mogelijk.

El condensado no debe entrar dentro del aparato. En el caso de temperaturas bajo cero, es posible que aparezcan fallos en el funcionamiento debidos a la formación de hielo.

O líquido condensado não deve penetrar no aparelho. Nas temperaturas abaixo de zero graus são possíveis falhas de funcionamento/avarias, em função da formação de gelo.



Contrôle de l'étanchéité de la conduite: fermer le robinet à boisseau sphérique avant le pressostat.

Dichtheidscontrole van de pijpleidingen: kogelkraan voor de drukschakelaar sluiten.

Comprobación de la estanqueidad de las conducciones de tuberías: Cerrar la llave de bola situada delante de del presostato.

Teste de estanqueidade da tubagem: fechar a válvula de esfera a montante do pressostato.




Une fois les travaux sur le pressostat terminés, procéder toujours à un contrôle d'étanchéité et de fonctionnement.

Na afsluiting van de werkzaamheden aan de drukschakelaar moet er een dichtheidscontrole en functiecontrole worden uitgevoerd.

Después de finalizar los trabajos en el presostato, realizar un control de estanqueidad y funcional.

Depois de concluídos os trabalhos no pressostato: efectuar testes de estanqueidade e de funcionamento.



Ne jamais effectuer des travaux lorsque la tension est présente. Eviter toute flamme ouverte. Observer les réglementations.

Voer nooit werkzaamheden uit als de eenheid onder spanning staat. Open vuur voorkomen. Plaatselijke voorschriften in acht nemen.

No realizar nunca trabajos cuando exista tensión eléctrica. Evitar los fuegos abiertos. Tener en cuenta las normas públicas.

Nunca realizar trabalhos quando aplicada tensão eléctrica. Evitar qualquer chama. Atenção às directivas locais aplicáveis.



En cas de non-respect de ces instructions, des dommages corporels ou matériels sont possible.

Het niet opvolgen van deze instructies kan persoonlijk letsel of materiele schade tot gevolg hebben.

Si no se tienen en cuenta los avisos, pueden suceder accidentes personales o materiales.

A não-observância destas instruções pode provocar danos pessoais e/ou materiais.




Eviter les huiles de silicone et les éléments de silicone volatils (siloxanes) dans l'environnement. Dysfonctionnement / panne possibles.

Siliconenolie en vluchtige siliconenbestanddelen (siloxaan) in de omgeving vermijden. Storing / Uitval mogelijk.

Evitar aceites de silicona y componentes volátiles de silicona (siloxanos) en el entorno. Es posible un mal funcionamiento o avería.

Evite óleos de silicone e componentes voláteis (siloxanos) no ambiente. Perigo de mau funcionamento / falha.



Effectuer tous les réglages et réaliser les valeurs de réglage uniquement selon le mode d'emploi du fabricant de chaudières et de brûleurs.

Alle instellingen en instelwaarden alleen uitvoeren in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing van de fabrikant van de ketel/brander.

Realizar todos los ajustes y valores de ajuste únicamente conforme al manual de instrucciones del fabricante de la caldera/del quemador.

Todas as regulações e valores de ajuste só devem ser efectuados com a concordância do fabricante da caldeira/queimador.





La directive concernant les chauffe-bains à pression (PED) et la directive sur la performance énergétique des bâtiments (EPBD) exigent une vérification régulière des installations de chauffage, afin de garantir à long terme des taux d'utilisation élevés et par conséquent une charge environnementale minimum. Il est nécessaire de remplacer les composants relatifs à la sécurité lorsqu'ils ont atteint la fin de leur vie utile. Cette recommandation ne s'applique qu'aux installations de chauffage et non aux applications de processus thermique. DUNGS recommande le remplacement, conformément au tableau qui suit :

De richtlijn betreffende drukapparatuur (PED) en de richtlijn betreffende de energieprestatie van gebouwen (EPBD) vereisen een regelmatige controle van de verwarmingsinstallaties voor een langdurig hoog rendement en bijgevolg voor een kleinere belasting op het milieu. **Veiligheidsonderdelen moeten na het bereiken van hun gebruiksduur vervangen worden.** Deze aanbeveling geldt alleen voor verwarmingsinstallaties en niet voor warmteprocestoepassingen. DUNGS beveelt de vervanging aan volgens de volgende tabel:

La Directriz de aparatos bajo presión (PED) y la Directriz acerca de la eficiencia de la energía total de edificios (EPBD) precisan de una comprobación periódica de los sistemas de calefacción para asegurar a largo plazo un elevado índice de utilidad y, subsiguientemente, una baja contaminación medioambiental. **Existe la necesidad de intercambiar componentes relevantes para la seguridad, después de alcanzarse el periodo de utilidad.** Esta recomendación solamente es aplicable a sistemas de calefacción, aunque no para aplicaciones de procesos térmicos. DUNGS recomienda cambiar componentes según la siguiente tabla:

A directiva sobre equipamentos sob pressão (PED) e a directiva relativa ao desempenho energético dos edifícios (EPBD) requerem um controlo regular dos sistemas de aquecimentos para assegurar, a longo prazo, uma alta eficiência e, por conseguinte, e um mínimo de degradação ambiental. **É necessário trocar os componentes relevantes para a segurança depois de ter acabado a sua vida útil.** Esta recomendação refere-se apenas a sistemas de aquecimento e não a aplicações de processo térmico. A DUNGS recomenda uma substituição de acordo com a seguinte tabela:

Composant relatif à la sécurité Veiligheidsonderdelen Componente relevante para la seguridad Componente relevante para a segurança	VIE UTILE DUNGS recommande le remplacement au bout de : GEBRUIKSDUUR DUNGS beveelt de vervanging aan na: PERIODO DE UTILIDAD DUNGS recomienda un cambio al cabo de: DURAÇÃO DE UTILIZAÇÃO A DUNGS recomenda uma substituição após:	Cycles de manoeuvres Schakelonderdeel Ciclos de conmutación Manobras
Systèmes de contrôle de vannes / Kleppenproefstelsysteem Sistemas de comprobación de válvulas / Sistemas controladores de válvula	10 ans/jaar/años/anos	250.000
Manostat / Drukcontrolesysteem / Pressostato / Pressostato	10 ans/jaar/años/anos	N/A
Dispositif de gestion de chauffage avec contrôleur de flammes / Verwarmingsbeheer met vlamcontrole / Gestionador de combustión con control de llama Gestor de combustão com controlador de chama	10 ans/jaar/años/anos	250.000
Capteur de flammes UV / UV-vlammensensor Sensor de llamas UV / Sensor de chama de luz ultravioleta	10.000 h Heures de service / Bedrijfsuren Horas de servicio / Horas de serviço	
Dispositifs de réglage de pression du gaz / Gasdrukregleenheid Aparatos reguladores de la presión de gas / Regulador de pressão de gás	15 ans/jaar/años/anos	N/A
Vanne de gaz avec système de contrôle de vanne / Gasklep met kleppenproefstelsysteem / Válvula de gas con sistema de comprobación de válvulas / Válvula de gás com sistema controlador de válvula	Après détection du défaut / Na vastgestelde storing Después de existir un error reconocido / Após detecção de erro	
Vanne de gaz sans système de contrôle de vanne* / Gasklep zonder kleppenproefstelsysteem* / Válvula de gas sin sistema de comprobación de válvulas* / Válvula de gás sem sistema controlador de válvula*	10 ans/jaar/años/anos	250.000
Manostat de gaz min. / Min. gasdrukcontrole / Interruptor automático por caída de presión mín. de gas / Pressostato de gás para pressão mínima	10 ans/jaar/años/anos	N/A
Soupape d'évacuation de sécurité / Veiligheidsafslaatklep Válvula de apagado de seguridad / Válvula de purga de segurança	10 ans/jaar/años/anos	N/A
Systèmes combinés gaz/air / Gas-luchtverbindingssysteem Sistemas combinados gas-aire / Controlo da mistura de gás/ar	10 ans/jaar/años/anos	N/A
* Familles de gaz I, II, III / Gasfamilies I, II, III Familias de gases I, II, III / Famílias de gás I, II, III		
N/A ne peut pas être utilisé / kan niet worden gebruikt. no puede aplicarse / não pode ser utilizado		

Sous réserve de tout modification constituant un progrès technique / Wijzigingen voorbehouden.

Se reserva el derecho a realizar cambios por motivos técnicos. / Sujeito a alterações em função do progresso técnico

Usine et Services Administratifs
Hoofdkantoor en fabriek
Administración y fábrica
Administração y fábrica

Karl Dungs GmbH & Co. KG
Siemensstr. 6-10
D-73660 Urbach, Germany
Telefon +49 (0)7181-804-0
Telefax +49 (0)7181-804-166

Adresse postale
Postadres
Dirección postal
Direcção postal

Karl Dungs GmbH & Co. KG
Postfach 12 29
D-73602 Schorndorf
e-mail info@dungs.com
Internet www.dungs.com